

# 🔧 Tutoriel Technique : Installation d'un Point d'Ancrage sur Pare-Soleil (Renault Trafic)

(Version Multilingue / Multilingual Version)



---

## 🇫🇷 Français

**1. Objectif** Créer un point d'ancrage solide et discret au niveau de la fixation du pare-soleil (conducteur ou passager) afin d'y suspendre des accessoires (rideaux de cabine, organisateurs, filets de rangement, etc.) sans percer le véhicule.

### 2. Matériel Requis

- **Pièces** : 1 x Anneau d'arrimage à visser (Type "D-Ring").
- **Outils** : Tournevis Torx (T20, T25 ou T30).

### 3. Procédure d'Installation

- **Étape 1 : Localisation.** Repérez la fixation du pare-soleil située vers l'extérieur des pare-soleils.
  - **Étape 2 : Démontage.** À l'aide du tournevis Torx adapté, dévissez la vis de fixation du pare-soleil. Retirez la vis tout en maintenant le pare-soleil.
  - **Étape 3 : Mise en place.** Insérez la vis dans le trou de la patte métallique de l'anneau. Positionnez l'ensemble sur le trou de fixation. *Conseil : Orientez l'anneau vers l'extérieur.*
  - **Étape 4 : Fixation.** Vissez l'ensemble dans le filetage d'origine. Assurez-vous que la vis prend bien. Serrez fermement sans écraser le plastique.
  - **Étape 5 : Vérification.** Testez la solidité et manipulez le pare-soleil pour vérifier qu'il n'y a pas de gêne.
-

## English

**1. Objective** Create a solid and discrete anchor point at the sun visor fixing (driver or passenger side) to hang accessories without drilling the vehicle.

### 2. Required Materials

- **Parts:** 1 x Screw-on lashing ring ("D-Ring" type).
- **Tools:** Torx screwdriver (T20, T25, or T30).

### 3. Installation Procedure

- **Step 1: Location.** Locate the sun visor fixing located towards the outside of the sun visors.
  - **Step 2: Disassembly.** Using the appropriate Torx screwdriver, unscrew the sun visor fixing screw. Remove the screw while holding the sun visor.
  - **Step 3: Positioning.** Insert the screw into the hole of the ring's metal bracket. Position the assembly over the sun visor fixing hole. *Tip: Orient the ring towards the outside.*
  - **Step 4: Fixing.** Screw the assembly into the original thread. Ensure the screw engages well. Tighten firmly without crushing the plastic.
  - **Step 5: Verification.** Test the solidity and manipulate the sun visor to ensure no hindrance.
- 

## Español

**1. Objetivo** Crear un punto de anclaje sólido y discreto en la fijación del parasol para colgar accesorios sin perforar el vehículo.

### 2. Material Requerido

- **Piezas:** 1 x Anilla de amarre para atornillar (tipo "D-Ring").
- **Herramientas:** Destornillador Torx (T20, T25 o T30).

### 3. Procedimiento de Instalación

- **Paso 1: Localización.** Localice la fijación del parasol situada hacia el exterior.
- **Paso 2: Desmontaje.** Con el destornillador Torx, desatornille el tornillo de fijación. Retire el tornillo mientras sujeta el parasol.
- **Paso 3: Colocación.** Inserte el tornillo en el agujero de la anilla. Coloque el conjunto sobre el agujero de fijación. *Consejo: Oriente la anilla hacia el exterior.*
- **Paso 4: Fijación.** Atornille el conjunto en la rosca original. Asegúrese de que el tornillo entre bien. Apriete firmemente sin aplastar el plástico.
- **Paso 5: Verificación.** Pruebe la solidez y manipule el parasol para asegurar que no haya obstrucción.

---

## Deutsch

**1. Ziel** Erstellung eines Verankerungspunkts an der Sonnenblende, um Zubehör aufzuhängen, ohne das Fahrzeug anzubohren.

### 2. Erforderliches Material

- **Teile:** 1 x Anschraubbarer Zurring (Typ "D-Ring").
- **Werkzeug:** Torx-Schraubendreher (T20, T25 oder T30).

### 3. Installationsverfahren

- **Schritt 1: Lokalisierung.** Suchen Sie die Befestigung der Sonnenblende, die sich an der Außenseite befindet.
- **Schritt 2: Demontage.** Lösen Sie mit dem Torx-Schraubendreher die Befestigungsschraube. Entfernen Sie die Schraube, während Sie die Sonnenblende festhalten.
- **Schritt 3: Anbringen.** Stecken Sie die Schraube in das Loch des Rings. Positionieren Sie die Einheit über dem Befestigungsloch. *Tipp: Richten Sie den Ring nach außen aus.*
- **Schritt 4: Befestigung.** Schrauben Sie die Einheit in das Originalgewinde. Ziehen Sie fest an, ohne den Kunststoff zu zerdrücken.
- **Schritt 5: Überprüfung.** Testen Sie die Festigkeit und bewegen Sie die Sonnenblende, um sicherzustellen, dass nichts stört.

---

## Nederlands

**1. Doel** Het creëren van een ankerpunt bij de bevestiging van de zonneklep om accessoires op te hangen zonder te boren.

### 2. Benodigd Materiaal

- **Onderdelen:** 1 x Vast te schroeven sjeroog (Type "D-Ring").
- **Gereedschap:** Torx-schroevendraaier (T20, T25 of T30).

### 3. Installatieprocedure

- **Stap 1: Locatie.** Zoek de bevestiging van de zonneklep die zich aan de buitenkant bevindt.
- **Stap 2: Demontage.** Draai met de Torx-schroevendraaier de bevestigingsschroef los. Verwijder de schroef terwijl u de zonneklep vasthoudt.
- **Stap 3: Plaatsing.** Steek de schroef in het gat van de ring. Plaats het geheel op het bevestigingsgat. *Tip: Richt de ring naar buiten.*

- **Stap 4: Bevestiging.** Schroef het geheel in de oorspronkelijke schroefdraad. Draai stevig vast, maar plet het plastic niet.
  - **Stap 5: Verificatie.** Test de stevigheid en beweeg de zonneklep om er zeker van te zijn dat niets hindert.
- 

## Italiano

**1. Obiettivo** Creare un punto di ancoraggio solido sull'aletta parasole per appendere accessori senza forare il veicolo.

### **2. Materiale Richiesto**

- **Parti:** 1 x Anello di ancoraggio da avvitare (Tipo "D-Ring").
- **Attrezzi:** Cacciavite Torx (T20, T25 o T30).

### **3. Procedura di Installazione**

- **Fase 1: Localizzazione.** Individuare il fissaggio dell'aletta parasole situato verso l'esterno.
- **Fase 2: Smontaggio.** Utilizzando il cacciavite Torx, svitare la vite di fissaggio. Rimuovere la vite tenendo l'aletta parasole.
- **Fase 3: Posizionamento.** Inserire la vite nel foro dell'anello. Posizionare il tutto sul foro di fissaggio. *Consiglio: Orientare l'anello verso l'esterno.*
- **Fase 4: Fissaggio.** Avvitare il tutto nella filettatura originale. Stringere saldamente senza schiacciare la plastica.
- **Fase 5: Verifica.** Testare la solidità e manipolare l'aletta parasole per assicurarsi che non ci siano ostacoli.